

[積算距離計(オドメータ)]
走行した総距離をkmの単位で示します。

[区間距離計(トリップメータ)]

メータをリセット("0"に戻す)した時点からの走行距離を示します。

区間距離計(トリップメータ)には“A”、“B”のモードがあります。


表示の切換え

ADJボタンを押すごとに表示が右図のように変わります。

区間距離計のリセット

“A”または“B”の状態ではRESETボタンを2秒以上押し続けます。


リセットのときは表示されている方だけ(例えば“A”が表示されていれば“A”だけ)がリセットされます。



積算距離計
(オドメータ)


区間距離計
(トリップメータ)

区間距離計(A)



ADJボタン

区間距離計(B)



RESETボタン