

---

車のお手入れ	112
アルミ部品の取扱い	116
つや消し塗装の取扱い	116
フェアリングの取扱い	117
エキゾーストパイプ・マフラの取扱い	117
保管のしかた	118
ダンパユニットについて	119
地球環境の保護について	120
お車および部品等の廃棄をするとき	120
ヘッドライトポジションランプについて	123
ストップ・テールランプについて	124
ライセンスランプについて	124
色物部品をご注文のとき	125
マフラの純正マークについて	126
フレーム号機	127
オーバーヒートしたとき	128
エンジンが始動しないとき	129
主要諸元	130
サービスデータ	132