

<b>(Номер.) Описание</b>	<b>Функции</b>
(1) Тахометр	Служит для отображения частоты вращения вала двигателя в оборотах в минуту. При включении зажигания (ключ зажигания в положении ON (ВКЛ)) стрелка тахометра пройдет всю шкалу и вернется в исходное положение.
(2) Красная зона тахометра	Никогда, даже после обкатки, не позволяйте стрелке тахометра заходить в красную зону. <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> Работа двигателя с превышением рекомендуемой частоты вращения вала (начало красной зоны) может привести к выходу двигателя из строя.
(3) Сигнализатор красной зоны тахометра	Включается при входе стрелки в красную зону тахометра. При включении зажигания высвечивается на несколько секунд, а затем гаснет.