



Панель приборов (Продолжение)

Для установки часов:


- 1 Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (ВКЛ).
- 2 Нажмите и удержите кнопку **[B]** до тех пор, пока цифры, обозначающие часы, не начнут мигать.




- 3 Нажимайте кнопку **[A]** пока на дисплее не появится желаемое значение часов.
 - ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям нажмите и удерживайте кнопку.



- 4 Нажмите кнопку **[B]** Индикация минут на дисплее начнёт мигать.



- 5 Нажимайте кнопку **[A]** пока на дисплее не появится желаемое значение минут.
 - ▶ Для ускоренного перехода к следующим значениям нажмите и удерживайте кнопку.



- 6 Нажмите кнопку **[B]** Время установлено.
 - ▶ Для установки времени также можно повернуть ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ).

Дисплей автоматически перестанет мигать и установка будет отменена, если кнопка не нажата в течение 30 секунд.