

Приборы, органы управления и другое оборудование

Приборы, органы управления и другое оборудование

Замок зажигания

Фара всегда включена, если зажигание включено. Оставление мотоцикла с включенным зажиганием и выключенным двигателем приведет к разряду аккумуляторной батареи.

Запрещается поворачивать ключ зажигания во время езды.

Металлический брелок на ключе зажигания может вызвать повреждения зоны вокруг замка зажигания.

Выключатель двигателя

Используйте выключатель двигателя только в экстренных случаях. Его использование при езде приведет к внезапной остановке двигателя, что сделает езду небезопасной.

Если для остановки двигателя вы воспользовались выключателем двигателя, обязательно выключите зажигание. В противном случае произойдет постепенный разряд аккумуляторной батареи.

Одометр

При превышении пробега в 999999, одометр будет всегда показывать "999999".

Указатель пробега за поездку

При превышении пробега в 999,9 счетчик пробега А вернется на 0.

При превышении пробега в 9 999,9 счетчик пробега В вернется на 0.