

Предупреждающие таблички	6
Приводная цепь.....	48, 68
Пуск двигателя	33

Р

Расположение узлов и механизмов.....	18
Регулировка направления светового пучка фары.....	80
Регулировка рычага переднего тормоза	76
Рекомендации по загрузке	17

С

Седло	54
Сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости двигателя	22, 83
Сигнализатор неисправности системы впрыска топлива PGM-FI	30, 84
Сигнализатор неисправности	29, 83, 84
Сигнализатор падения давления моторного масла	22, 84
Система отключения зажигания при откидывании бокового упора.....	34, 67
Система сцепления	72

Т

Тахометр	21
Технические характеристики.....	113
Топливо	
Указатель уровня топлива в баке.....	21
Остаток топлива	21
Емкость топливного бака	35
Торможение	12
Тормоза	
Рабочая жидкость.....	48, 65
Износ тормозных колодок	66

У

Указатель пробега за поездку	23
Указатель температуры охлаждающей жидкости.....	22
Устранение неисправностей	81
Уход за мотоциклом.....	107

Х

Хранение мотоцикла	110
--------------------------	-----