





Регламент технического обслуживания

Пункт	Осмотр перед поездкой → Стр. 39	Периодичность проведения работ ¹								
		X 1000 км	1	12	24	36	48	Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		x 1000 миль	0.6	8	16	24	32			
Приводная цепь	I	Каждые 1000 км								65
Направляющая приводной цепи				I	I	I	I			68
Тормозная жидкость ³	I			I	I	I	I	I	2 года	62
Износ тормозных колодок	I			I	I	I	I	I		63
Тормозная система			I	I	I	I	I	I		39
Выключатель стоп-сигнала				I	I	I	I	I		78
Регулировка направления светового лучка фары				I	I	I	I	I		78
Осветительные приборы/Звуковой сигнал	I									-
Выключатель двигателя	I									-
Система сцепления	I		I	I	I	I	I	I		69
Боковой упор	I			I	I	I	I	I		64
Подвеска				I	I	I	I	I		74, 76
Болты, гайки, прочий крепеж			I	I	I	I	I	I		-
Колеса/шины		I		I	I	I	I	I		46
Подшипники рулевой колонки			I	I	I	I	I	I		-

Примечания:

*1 : При километраже, превышающем указанные значения, выполняйте работы через указанные промежутки времени.

*2 : Выполняйте обслуживание чаще, если мотоцикл эксплуатируется в условиях повышенной влажности или запыленности.

*3 : Замена должна производиться квалифицированным механиком.