

**15. (Только мотоцикл с ABS)**

Установите датчик частоты вращения колеса и затяните болты. Затем проверьте расстояние между датчиком частоты вращения колеса и импульсным кольцом датчика.

**16.** Снимите защитную ленту или ветошь.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки. Неправильная сборка может привести к утрате тормозной системой работоспособности.

*См. продолжение*