

Передние/задние указатели поворота/ габаритные фонари


1. Выверните винт.
2. Снимите рассеиватели указателей поворота/
габаритных фонарей и уплотнительную прокладку.
3. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.



4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

Лампа фонаря освещения регистрационного знака

1. Выверните винты и снимите крышку фонаря освещения номерного знака.
2. Достаньте лампу из патрона, не поворачивая ее.



3. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.
4. Установите на место крышку.