


## リザーブ燃料消費量表示

燃料計のマークが1つ(E)だけ点滅したときに、オドメーター、トリップメーター[A/B]、燃費表示、燃料消費量表示がリザーブ燃料消費量表示に切り換わります。

リザーブ燃料消費量表示に切り換わったときは、早めに燃料を補給してください。



リザーブ燃料消費量表示

リザーブ燃料消費量は0.0 L から点滅して表示

- ▶ 2.1 L を超えると早い点滅に変わります。
- ▶ リザーブ燃料消費量が表示されている状態でオドメーターやトリップメーターなどに切り換えられた場合(▶ P. 16)、約 10 秒間ボタンの操作がないと自動的にリザーブ燃料消費量表示に戻ります。

給油後、燃料タンク内のガソリンの量が一定量を超えると、0.1 km 走行したときに通常表示に戻ります。