

5. HISS 表示灯の設定

HISS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えることができます。

- 1 **SEL** ボタンを押し、“**On**”（点滅する）または“**OFF**”（点滅しない）を選択する。



- 2 **SET** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時通常表示に戻る。