


メーター 前ページの続き


水温計

水温が一定の温度を超えると、マークが1つ(H)だけ点滅
走行中またはアイドリング中に点滅したときは **▶P.83**
水温計の故障表示 **◀P.87**



燃料計

マークが1つ(E)だけ点滅したとき
の燃料残量：約 3.2 ℓ



ギアポジション表示

ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっ
ていない場合“-”が表示されます。

燃料計の故障表示 **▶P.86**