

スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
➡ P. 46
- 燃料タンクにガソリンはあるか
- PGM-FI 警告灯が点灯していないか
 - ▲ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。
- HISS 表示灯が点灯したままになっていないか
 - ▲ メインスイッチを○(Off)にしてキーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチをI(On) にしてください。それでも消灯しないときは、次の点を確認してください。他の HISS のキー（予備のキーを含む）が、メインスイッチの近くにあると通信不良の原因となります。キーに金属製のシールなどを貼ると通信不良の原因となります。確認しても消灯しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。

スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか
➡ P. 46
- エンジンストップスイッチが~~ON~~ (Stop) になっていないか
- ヒューズが切れていないか ➡ P. 58
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ➡ P. 57

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。