

●ウインカスイッチ


右左折するときや、進路変更する場合にはウインカで合図します。

《使いかた》

メインスイッチのキーを“ON”にしてスイッチを入れますと、ウインカが作動します。

R……右折

L……左折



注意

- ・バルブ（電球）は、正規のワット数以外のものを使用しますと、ウインカが正常に作動しなくなります。必ず正規のワット数のものを使用してください。
- ・ウインカスイッチは、自動的に戻りません。使用後は、必ずもとに戻してください。他の車の迷惑になります。