

●バッテリーターミナル部の清掃

ターミナル部に汚れや腐食がある場合は、バッテリーを取外して清掃します。

- ・ターミナル部が腐食して白い粉が付いているときは、ぬるま湯を注いで拭き取ります。
- ・ターミナル部の腐食が著しいものは、バッテリーコードを外し、ワイヤブラシまたはサンドペーパーで磨きます。
- ・清掃後、バッテリーコードを取付け、ターミナル部にグリースを薄く塗っておきます。

・バッテリー内に異物を混入させないため、清掃時は、バッテリーキャップを取外さないでください。

・バッテリー取付け後は、ブリーザーチューブがバッテリーエルボにしっかり結合されているか確認してください。ブリーザーチューブがかんざりつまっていると、バッテリーの内圧が高くなりバッテリーケースが破損することがあります。車に貼ってあるラベルに従い確認してください。

注意

- ・バッテリーを取扱うときは火気を近づけないでください。
- ・ターミナルからバッテリーコードを取外す場合は、メインスイッチをOFFにし、必ず⊖側バッテリーコードから外してください。取付けの場合は、⊕側コードを先に取付け、次に⊖側コードを取付けてください。ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

