

バッテリー液量の点検

- 右サイドカバーを取外します。
 - バッテリー各槽の液面が上限と下限の範囲にあるかを点検します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給してください。
- バッテリー液の補給は、67 ページ参照。

