


●スターボタン

ボタンを押している間、スターモーターが回転し、エンジンを始動させます。

注意

- スターモーターを連続して回転させないでください。消費電力が多いためバッテリーがあがるおそれがあります。



●エンジンキルスイッチ

キルスイッチは、転倒またはスロットル系統に故障を生じたときなどの非常の場合に、手もとですぐにエンジンを止めるために設けたものです。

通常は“RUN”にしておいてください。
“OFF”では、エンジンがかかりません。

注意

- キルスイッチは非常の場合以外は使用しないでください。走行中にメインスイッチおよびキルスイッチをON→OFF→ONにすると、エンジン回転が不円滑となり、走行不安定の原因になります。またエンジンにも悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 非常時にキルスイッチでエンジンを停止した場合、忘れずにメインスイッチを“OFF”にしてください。“ON”のままにしておくと、バッテリーあがりの原因となります。