

■ 目 次

各部の名称	4	リヤークレクションの調整	22
各部の説明と取扱い	6	正しい運転操作	24
メータ・ランプ類	6	エンジンのかけかた	24
メインスイッチ	11	チェンジのしかた	26
スタータボタン	12	走りかた	27
エンジンキルスイッチ	12	ブレーキの使いかた	29
ヘッドライト・ポジションランプ	13	注意事項	30
パッシングライト	14	法定点検	31
ウインカスイッチ	14	運行前点検	32
ヘルメットホルダ	15	前日の異状箇所の点検	33
ハンドロック	16	ブレーキの点検	33
フューエルコック	17	タイヤの点検	35
ガソリンの補給	18	エンジンオイル量の点検	37
書類入れ・携帯工具	19	燃料の量の点検	37
ブレーキペダルの高さ調整	20	灯火装置・方向指示器の点検	38
アンチダイブの調整	21	後写鏡の写影の点検	38