

ハイビームパイロットランプ

メインスイッチのキーが“ON”で、ライトインダグスイッチが“H”の位置にあり、ヘッドライトが上を向いているときに点灯します。

ニュートラルパイロットランプ

メインスイッチのキーが“ON”の位置にあり、エンジンがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

