


## ●メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行ないません。

キーの位置	作用	キーの脱着
ON	始動・昼夜間走行 (ホーン, ウインランプ, ストップランプ, ヘッドライト, ポジションランプなどが使える)	抜けない
OFF	停止 (電気回路は全部遮断する)	抜ける
P	ハンドルのロックができる 夜間駐車 (ポジションランプ, テールランプのみつく)	抜ける
LOCK	ハンドルのロックができる 電気回路も全部遮断する	抜ける



### 注意

- ・車をはなれるときは、ハンドルロックを掛けて必ずキーを抜いてお持ちください。
- ・長時間「P」の状態にしておくと、バッテリーあがりの原因となります。