


● アンチダイブの調整

前輪ブレーキをかけたとき、フロントフォークの沈みこみを防止します。

ドライブバの好みに応じてアンチダイブの強さは、4段階に調整できます。

《調整》

左側フロントフォーク下側のアジャスタを回し刻印と数字を合わせます。



位 置	アンチダイブ力
1	弱
2	い
3	標
4	強
	い
	も
	つ
	と
	も
	強
	い

注意

- ・ アンチダイブは停止状態では作動しません。