

注意

- ・ブレーキ液を補給するときは、リザーバタンク内にゴミや水などが混入しないよう十分注意してください。
- ・化学変化を防止するため、銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。
- ・ブレーキ液は塗装面をいためるので、部品類に付着させないでください。付着させたら、すぐに拭き取ってください。
- ・上限レベルラインを越えて、ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液がにじみ出ることはありません。