

### Depósito de combustible

La capacidad del depósito de combustible, incluida la reserva es de:

13,5 ℓ

Para abrir la tapa de relleno de combustible (1), abra la cubierta de la tapa del depósito (2), inserte la llave de encendido (3) y gírela hacia la derecha. La tapa de relleno de combustible saldrá hacia arriba y podrá sacarla levantándola.


No llene demasiado el tanque. El combustible no deberá llegar al cuello de llenado (4).

Después de haber rellenado con combustible, cierre la tapa de rellenado, empuje la tapa en el cuello del orificio de llenado hasta que chasquee y quede bloqueada. Extraiga la llave.

## **⚠ ADVERTENCIA**

La gasolina es muy inflamable y explosiva. Manejando el combustible se podrá quemar o lesionar gravemente.

- Pare el motor y mantenga el calor, las chispas y las llamas alejadas.
- Reposte solamente en exteriores.
- Limpie inmediatamente el combustible derramado.



- (1) Tapa de rellenado de combustible
- (2) Cubierta de la tapa del depósito de combustible
- (3) Llave de contacto
- (4) Boca orificio de relleno