

| Ref. | Descrição | Função |
|------|---|---|
| 1 | Velocímetro | Indica a velocidade da motocicleta (km/h). |
| 2 | Hodômetro total | Indica o total de quilômetros percorridos pela motocicleta. |
| 3 | Luz indicadora do ponto morto (verde) | Acende quando a transmissão está em ponto morto. |
| 4 | Luz indicadora das sinaleiras (amarelo) | Acende intermitentemente quando as sinaleiras são ligadas. |
| 5 | Luz indicadora de farol alto (Azul) | Acende quando o farol tem fecho de luz alta. |
| *6 | Medidor de combustível | Indica a quantidade aproximada de combustível disponível no tanque. |
| *7 | Tacômetro | Indica o regime de rotações do motor. |
| | Faixa vermelha do tacômetro | Evite trabalhar com o motor na faixa vermelha. NUNCA ultrapasse as rotações do motor além da faixa vermelha. ATENÇÃO: O motor pode sofrer sérias avarias caso se exceda o regime de rotações recomendado. |
| *9 | Hodômetro parcial | Indica a quilometragem parcial percorrida pela motocicleta. |
| *10 | Botão de "zeragem" do hodômetro parcial | Retorna a zero o hodômetro parcial. Gire o botão no sentido indicado. |

* 125 ML somente