

ア	安全運転のために	4	ク	車のお手入れ	54
	安全に関する表示について	1	ケ	計器類	12
イ	色物部品をご注文のとき	56		警告灯	12
ウ	運転する前に(安全運転のために)	5	コ	ケーブル類のラバーブーツの点検	53
エ	エアリーナエレメントの交換	52		コンビニフック	16
	エンジン異常表示灯	12	サ	サービスマーター	60
	エンジンオイルの量の点検	44	シ	シート	17
	エンジンオイルの補給	44		シヤッター	14
	エンジンが始動しないとき	58		主要諸元	59
	エンジンのかけかた	24		書類入れ	20
オ	オドメータ ⇨ 積算距離計	12	ス	スイッチの使いかた	13
	オーバーヒートしたとき	58		スタータスイッチ	14
カ	改造(安全運転のために)	8		スタートするとき	25
	各部の名称	10		スピードメータ ⇨ 速度計	12
	ガソリンの補給 ⇨ 燃料の補給	22	セ	積算距離計	12
	簡単なメンテナンス	40		前照灯上下切換えスイッチ	15
キ	キックスターペダル	26	ソ	装備の使いかた	16
				速度計	12
				速度警告灯	12