

1 ビジュアル目次

- ↑ は外観上見えている箇所を示します
- ↑ は外観上見えていない箇所を示します
- はメンテナンス項目を表します
- は機能・操作項目を表します

メインスイッチ(P.21)
シャッター(P.31)

冷却水(P.54)
バッテリー(P.56)
ヒューズ(P.58)

ラジエーターリザーバタンク(P.54)

オイルレベルゲージ(P.50)

ガソリン注入口(P.28)

右ブレーキレバー

ヘッドライト

コンビフック(P.15)

