

# 1 ビジューアル目次

↑ は外観上見えている箇所を示します  
↑ は外観上見えていない箇所を示します

□ はメンテナンス項目を表します  
■ は機能・操作項目を表します

メインスイッチ(P.21)  
シャッター(P.31)

冷却水(P.54)  
バッテリー(P.56)  
ヒューズ(P.58)

ラジエーターバタンク(P.54)

オイルレベルゲージ(P.50)

ガンリン注入口(P.28)

右ブレーキレバー

ヘッドライト

コンビフック(P.15)

