

# 1 ビジューアル目次

↑ は外観上見えている箇所を示します

↑ は外観上見えていない箇所を示します

□ はメンテナンス部品項目を表します

■ は機能・操作項目を表します

メインスイッチ(P.22)  
シャッター(P.33)

冷却水(P.55)  
バッテリー(P.57)  
ヒューズ(P.59)

ラジエーターリザーバタンク(P.55)

オイルレベルゲージ(P.51)

ガンリン注入口(P.30)

右ブレーキレバー

ヘッドライト

コンビフック(P.16)

