

お車をご使用の方の安全と車を快適にご使用いただくために、日常のお車の使用状況に応じて、お客様の判断で適時行っていただく日常点検と、1年毎(12か月毎)、2年毎(24か月毎)の定期点検整備を設けてあります。

安全快適にお乗りいただくために、必ず実施してください。

警告

点検整備の方法を正しく行わないことや、不適当な整備、未修理は、転倒事故などを起こす原因となり、死亡または重大な傷害に至る可能性があります。

- 点検整備は、取扱説明書・メンテナンスノートに記載された点検方法・要領を守り、必ず実施してください。
- 異状箇所は乗車前に修理してください。

各点検、メンテナンス等については、以下のページをご覧ください。

部品を注文するとき	42
1か月目点検について	42
日常点検	45
定期点検	46
簡単なメンテナンス	47
ブレーキ	47
タイヤ	49
エンジンオイル	51
ファイナルリダクション	54
冷却水	55
バッテリー	57
ヒューズ	59
エアクリーナ	60
ケーブル・ワイヤ類	61
ブリーザーダクト	62

ご使用の前に

整備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは…メンテナンス
について

車両情報

だくじん