

Instrumentos *(Continuación)*

Kilometraje medio por combustible **[AVG.CONS.]**

Se visualiza el kilometraje medio por combustible desde el último reinicio del kilometraje medio por combustible.

El kilometraje medio por combustible se calculará en base al valor visualizado en el cuentakilómetros parcial (A o B) seleccionado.

Rango de visualización: de 0.0 a 300.0 L/100km (km/L, mpg o mile/L)

- Cuando selecciona "km/L", "mpg" o "mile/L" para la unidad de kilometraje por combustible Más de 300,0 km/L: se visualizará "300.0".

Cuando selecciona "L/100 km" para la unidad de kilometraje por combustible

Más de 300,0 L/100km se visualizará "---.-".

Si el valor calculado es inferior a 0,1 L/100km: se visualizará "0.0".

- Si el consumo medio de combustible se pone a cero: se visualiza "---.-". Si se visualiza "---.-" excepto en los casos mencionados anteriormente, acuda a un concesionario.

Para reiniciar el kilometraje medio por combustible: **▶P.30**