

Instrumentos (Continuación)

Configuración de la pantalla

Los siguientes elementos se pueden modificar secuencialmente.

- Ajuste del formato horario
- Ajuste del reloj
- Ajuste de intensidad de retroiluminación
- Reinicio automático de TRIP A
- Cambio de la unidad de velocidad y kilometraje
- Cambio de la unidad de temperatura
- Cambio de la unidad del medidor de kilometraje por combustible (solo cuando se selecciona km como unidad)

➔ Mantenga pulsado el botón **SEL** (arriba) o **SEL** (abajo), y el botón **MODE**

➔ Pulse el botón **MODE**

