


メーター


操作ガイド

▲ (アップ)ボタン



SET ボタン

▼ (ダウン)ボタン



ディスプレイの初期表示

メインスイッチを ON にすると、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。