

■ 平均速度 [AVG. SPD.]

トリップメーターをリセットしてからの平均速度を km/h の単位で表示します。

平均速度は選択しているトリップメーター(A もしくは B)に基づいて算出します。

オドメーターを表示しているときは、トリップメーター A の平均速度を表示します。

- 初期表示：“---” を表示

上記の場合をのぞいて表示が“---” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均速度をリセットするには **←P.30**

■ 減算トリップメーター[-TRIP]

設定した距離から走行した距離を減算し、表示します。

設定範囲：000.0 ~ 999.0 km

-1600.0 km 以下の場合は“-1600.0” が点滅します。

▶ “-1600.0” が点滅後に表示切り換えを行い、再度減算トリップメーターを表示した場合、は、“-1600.0” は点滅しません。

▶ 減算トリップメーター表示中に**SET**ボタンを押し続けると、設定した距離にリセットされる。



走行中に表示が“---” になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

減算トリップメーターの距離を設定するには

←P.35