

 方向指示器表示灯

 燃料残量警告灯


- メインスイッチを ON にすると点灯し、数秒後に消灯
- 燃料がリザーブのみになると点灯
燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：3.4 ℓ

燃料計のマークが 1 つ(E)だけ点滅し、燃料残量警告灯が点灯したときは 

N ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

 水温警告灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは 

(P) パーキングブレーキ警告灯

CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission

パーキングブレーキレバーが戻っていないときに点灯