



スイッチ 前ページの続き

CRF1000L Africa Twin Dual Clutch Transmission






 ホーンスイッチ

 トルクコントロールスイッチ
トルクコントロールレベルの変更
トルクコントロールの ON / OFF

 P.45

ヘッドライト(前照灯) 上下切り換えスイッチ / パッシンググライドスイッチ(追い越し合図)

-  D(HI) :
ヘッドライトが上向き
-  D(LO) :
ヘッドライトが下向き
-  DPASS : ヘッドライト
が下向きの際のみ作動

シフトダウンスイッチ(-)  P.59

 ウィンカー(方向指示器)スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

シフトアップスイッチ(+)  P.59

N-D スイッチ
ニュートラルと
AT(オートマチック)モード
の切り換え  P.57