

# パーキングブレーキ

CRF1000L Africa Twin  
Dual Clutch Transmission


## パーキングブレーキレバー

駐車時と暖機中はパーキングブレーキがかかっていることを確認する

- ▶ 走行前にパーキングブレーキが解除されていることを確認してください。

## ■ かけかた

- 1 パーキングブレーキレバーを強く握る。
- 2 ロックレバーを矢印の方向に動かしてレバーの先端をパーキングブレーキレバーブラケットの段差に押し込み保持する。
- 3 パーキングブレーキレバーを放すと、後輪がロックする。
  - ▶ パーキングブレーキの調整を適切にしない  
と、ロックされないことがあります。  
す。 **←P.90**



パーキングブレーキレバー

## ■ 解除のしかた

パーキングブレーキレバーを強く握ると自動的にロックレバーが外れる。

- ▶ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除され、パーキングブレーキ警告灯が消灯していることを確認してください。