


■ トリップメーター、平均燃費、平均速度、経過時間のリセット

トリップメーター A をリセットすると、トリップメーター A に基づく平均燃費、平均速度および経過時間も同時にリセットされます。

トリップメーター A、トリップメーター A に基づく平均燃費、平均速度および経過時間をリセットするには、トリップメーター A またはオドメーターおよび平均燃費 / 平均速度 / 経過時間を表示中に **MODE** ボタンを押し続ける。



リセット後は選択していた表示に戻ります。