

メーター 前ページの続き


自動更新機能を[ON] (有効) にするには：

- 1 [日時] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。
- 2 [時刻を自動調整] を選択し、**[ENT]** スイッチを押して [ON] (有効) を選択する。



GPS 信号が受信できない場合は確認メッセージが表示されます。

確認メッセージが表示された場合、確認メッセージを読み、**[ENT]** スイッチを押す。



- 3 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。 **▶P.37**
タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。