

メーター 前ページの続き

サービスモード


CRF1100L Africa Twin Adventure Sports /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Dual Clutch Transmission /

CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES Dual Clutch Transmission

停車時に、点検のためコーナリングライトを点灯させることができます。



- 1 エンジンを始動する。 **▶P.198**
- 2 車を停止する。
- 3 [サービスモード] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。

- 4 [コーナリングライトサービスモード] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。
コーナリングライトが点灯します。

▶ コーナリングライトは 5 分後に自動的に消灯します。



- 5 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。 **▶P.37**
タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。