


警告灯 / 表示灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください

 **水温警告灯**
メインスイッチを **ON** にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは
▶P.281

 **方向指示器表示灯**

ETC 表示灯 **▶P.229**

 **PGM-FI 警告灯**

メインスイッチを **ON** にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **▶P.282**

