
前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)

〈前照灯(ヘッドライト)の上下切換え〉

前照灯上下切換えスイッチを押して行います。

HI …… 前照灯(ヘッドライト)が上向き

LO …… 前照灯(ヘッドライト)が下向き

昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

前照灯上下切換えスイッチ
(ヘッドライト上下切換えスイッチ)

