

スイッチの使いかた

方向指示器スイッチ

右左折する時や、進路変更する場合には方向指示器で合図します。

《使いかた》

メインスイッチのキーを“ON”にしてスイッチを入れると、方向指示器が作動します。解除は、方向指示器スイッチを押して行います。

R……右折
L……左折

⚠ 知識

- 方向指示器スイッチは、自動的に解除しません。使用後は、必ず解除してください。つけたままにしておくとは他の方に迷惑となります。
- 電球(バルブ)は、正規のワット数以外のもので使用しますと、方向指示器が正常に作動しなくなりまます。必ず正規のワット数のものを使用してください。

ホーンスイッチ

メインスイッチが“ON”のとき、ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。

