

## 装備の使いかた

### -TRIP:

このモードでは設定された距離から走行した距離を減算し、表示します。  
走行距離が設定された距離を越えると、その距離をマイナス表示“-”で表示します。


-TRIPモードの選択は“MODE-TRIP”ボタンを押し“-TRIP”を選択します。

### モード選択



### 距離設定のしかた

1. “ADJUST”ボタンを押しながら“RESET-TRIP”ボタンを1秒以上押しとトリップメータの10の桁が点滅します。



2. “UP/DOWN”ボタンを押し10の桁を設定します。

“UP/DOWN”ボタンを押し続けると数値の早送りができます。

### 10の桁の設定

