

3. “ADJUST”ボタンを押すとトリップメータの1の桁が点滅します。


“ADJUST”ボタンを押すごとに点滅する桁表示は10の桁、1の桁と交互に変化します。

1の桁 点滅



4. “UP/DOWN”ボタンを押しトリップメータの1の桁を設定します。

1の桁の設定



5. “RESET-TRIP”ボタンを1秒以上押しと設定完了です。

● さらに“RESET-TRIP”ボタンを1秒以上押しと設定数値にリセットされます。

データの設定完了



再度ボタンを押すと
設定データへリセット

● 実際の走行距離が設定距離を越えたと、その距離をマイナス表示“-”で表示します。

マイナス“-”表示

