

サイドカバー

左右のサイドカバーは、別々に取外せます。取外し、取付けは、次の要領で行ってください。

〈取外し〉

1. シートを取外します。(36ページ参照)
2. ビスを外します。
3. フレームのフックからサイドカバーを取外します。

〈取付け〉

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

