


簡単なメンテナンス

〈ブレーキパッドの摩耗の点検〉
(ホンダ推奨6か月点検整備項目)

〔前輪〕

ブレーキキャリパの下側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パッドの摩耗限界です。
摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。
ブレーキパッドの交換は、ホンダ販売店にご相談ください。


〔前輪〕



ディスク

ブレーキキャリパ

パッドの摩耗限界溝



パッドの摩耗限界溝