

Elcik ısıtıcısı durumu simgesi

CRF1100A2/A4/D2/D4

Elcik ısıtıcısı durumu simgesi, elcik ısıtıcısı devrede iken görünecektir.

➔ S.132

Elcik ısıtıcısı durum simgesi sürekli yanıp sönüyorsa: ➔ S.307

Hava sıcaklığı göstergesi ➔ S.66

Devir saati

DİKKAT

Devir saati kırmızı bölgedeyken motosikleti çalıştırmayınız.
Aşırı motor devri motorun ömrünü kötü şekilde etkileyebilir.

Devir saati kırmızı bölgesi

(aşırı motor devir aralığı)

Kilometre saati

Sabit Hız Kontrolü Ayarlı Hızı

Sabit hız kontrolü için ayarlanan hız görünür.

Sabit Hız Kontrolü: ➔ S.215