






Göstergeler (Devam ediyor)

Sayfa 4:

Sayfa 4, aşağıdaki öğelerin ayar değerlerini gösterir.

- Arka tekerlekteki ABS fonksiyonu [ABS RR] ekranı  S. 61
- Honda Seçilebilir Tork Kontrol seviyesi [HSTC] ekranı  S. 62
- Ön Tekerlek Havada Kontrol seviyesi [W] ekranı  S. 63
- **CRF1100A4/D4**
Arka süspansiyon ön yük seviyesi [ÖN YÜKL.] ekranı  S. 64
- **CRF1100D/D2/D4**
G düğmesi [G] ekranı  S. 65

1	2	3	4
ABS RR	İPTAL	ETKİN	
HSTC	<	7	>
W	<	3	>
ÖN YÜKL.			
G	İPTAL	ETKİN	