

Ekran Bilgileri

Ekranında görüntülenen bilgiler bağlı cihaza ve oynatılan dosyanın türüne bağlı olarak değişir.

Sistem ID3 etiket bilgisini destekler. Bir parçada ID3 etiketi yoksa, şarkının adı veya dosyanın adı görünmez.

[1] Şarkı adı

[2] Sanatçı adı

[3] Albüm adı (Klasör adı)

[4] Çalma süresi

[5] İşlem çubuğu

[6] Toplam süre

Bir Parça Çalmak için

1 Çalmak istediğiniz cihazı bağlayınız.

Bluetooth® ayarı: ➡ S.168

2 [Ortam] öğesini seçiniz ve sonra **ENT** düğmesine basınız.

