

## Панель приборов *(продолжение)*

### Страница 4:

На странице 4 показаны значения настроек приведенных ниже пунктов.

- Указатель состояния антиблокировочной системы (ABS) заднего колеса [ABS RR] ➔ Стр. 61
- Указатель уровня системы контроля крутящего момента Honda [HSTC] ➔ Стр. 62
- Степень поднятия мотоцикла на заднее колесо [W] ➔ Стр. 63
- CRF1100A4/D4  
Указатель уровня предварительного сжатия пружины задней подвески [PRELOAD] ➔ Стр. 64
- CRF1100D/D2/D4  
Указатель выключателя G ➔ Стр. 65

